

## Limpieza del BIBO

Para limpiar el BIBO, basta con pasar un paño húmedo. Si lo deseas, también puedes utilizar jabón o cualquier otro detergente suave. La bandeja de goteo se puede extraer y limpiar en el lavavajillas.

No utilices detergentes agresivos, detergentes concentrados o disolventes para limpiar el BIBO. Evita usar cualquier utensilio abrasivo (como cepillos de acero, estropajos, etc.) para limpiar la carcasa ya que lo rayará.

Es muy importante que no mojes la parte trasera de la máquina mientras la limpias; recuerda que está conectada a un suministro eléctrico.

## Limpieza del depósito de agua caliente del BIBO

Para controlar la acumulación de depósitos minerales en el depósito de agua caliente del BIBO será necesario limpiarlo de vez en cuando. Es un proceso sencillo y proporcionamos un kit para que lo puedas hacer tú mismo.

## BIBO Classic - Guía para la limpieza del depósito de agua caliente

### Consejos de seguridad y orientación:

- La solución limpiadora del depósito de agua caliente del BIBO es ácido sulfamídico, no tóxico y biodegradable. Está diseñada para limpiar el interior del depósito de agua caliente y eliminar los depósitos minerales.
  - Es importante que leas la etiqueta de seguridad de la botella y que utilices guantes cuando manipules la solución limpiadora.
  - La solución limpiadora NO funcionará correctamente si la temperatura del agua del depósito de agua caliente es superior a 70 °C, por lo que es muy importante que dejes que el depósito se enfríe antes de limpiarlo, así que dispensa 3 litros de agua una vez que el depósito se haya apagado.
  - Si hay una acumulación importante de depósitos minerales en el depósito de agua caliente, puede ser necesario más de un intento para eliminarlos correctamente. Cuanto más tiempo se deje la solución limpiadora en el depósito de agua caliente, mejor. Sugerimos dejarlo durante al menos 8 horas. En casos extremos puede ser necesario sustituir el depósito de agua caliente.
  - LA GARANTÍA NO CUBRE LA LIMPIEZA O LA SUSTITUCIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE.
  - NO SE DEBE UTILIZAR EL BIBO HASTA QUE SE HAYA ENJUAGADO POR COMPLETO LA SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE Y EL CARTUCHO DEL FILTRO MAXI SE HAYA SUSTITUIDO.
-

## Preparación

- Pulsa el interruptor del depósito de agua caliente situado en la parte trasera del BIBO, junto al interruptor de encendido, en la posición OFF ('0').
- Con el depósito de agua caliente apagado, dispensa 3 litros de agua hasta que la temperatura del agua del grifo salga fría
- Levanta la tapa de la parte superior del BIBO por la parte trasera para retirarla.
- Gira en sentido contrario a las agujas del reloj y retira el cartucho del filtro MAXI del BIBO. Este se sustituirá más tarde.
- Coloca el cartucho del sistema de limpieza en el BIBO y gírela firmemente en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.
- Utilizando la llave hexagonal que se suministra, insértala firmemente en el pequeño tapón de la parte superior del cartucho y luego desenrosca cuidadosamente y retira el tapón.
- Coge la botella de solución limpiadora del depósito de agua caliente BIBO y corta cuidadosamente la punta de la tapa, teniendo cuidado de mantener la botella en posición vertical.
- Vacía cuidadosamente todo el contenido de la botella de solución limpiadora en el cartucho de limpieza.
- Vuelve a colocar el tapón pequeño en la parte superior del cartucho de limpieza y apriétalo cuidadosamente con la llave hexagonal. Asegúrese de que la junta tórica blanda está en su sitio.
- Coloca un recipiente de drenaje adecuado (de al menos 1 litro) bajo el grifo de agua caliente.

## Limpieza

- Dispensa al menos 1 litro de agua del grifo de agua caliente y deséchala. Dispensa un poco más de agua caliente y compruébala con la tira reactiva adjunta. Si la tira cambia a color ROJO, indica que el depósito de agua caliente está lleno de la solución limpiadora.
- Asegúrate de que el recipiente de drenaje está debajo del grifo de agua caliente.
- Ahora deja la solución limpiadora en el BIBO durante el mayor tiempo posible, preferiblemente 8 horas, mientras se limpia el depósito de agua caliente y se eliminan los depósitos minerales.

N.B NO SE DEBE UTILIZAR EL BIBO HASTA QUE SE HAYA ENJUAGADO LA SOLUCIÓN LIMPIADORA DEL DEPÓSITO DE AGUA CALIENTE Y EL CARTUCHO DEL FILTRO MAXI SE HAYA SUSTITUIDO.

## Aclarado y acabado

- Dispensa al menos 3 litros de agua fría y deséchala. Dispensa un poco más de agua y compruébala con la tira reactiva; el color de la tira reactiva debe seguir siendo AZUL. Si sigue siendo roja, dispensa más agua hasta que la tira sea AZUL.
- Gira en sentido contrario a las agujas del reloj y retira el cartucho del sistema de limpieza.
- Para vaciar el agua del cartucho de limpieza, retira el pequeño tapón de la parte superior, vuelca el cartucho sobre un fregadero y, con la llave de extracción de la lámpara UV, presiona una de las dos válvulas de la parte inferior del cartucho para que éste se vacíe y vuelva a colocarl a tapa con cuidado.
- Ahora coloca el cartucho del filtro MAXI. **N.B. Si no vas a colocar un cartucho de filtro MAXI nuevo y para facilitar la colocación del cartucho MAXI usado, es una buena idea rebajar cualquier presión de agua en el cartucho utilizando la llave de la lámpara UV o similar para presionar una de las dos válvulas de la parte inferior del cartucho. Házlo sobre un fregadero apartando el cartucho de ti.**
- Coloca la tapa en la parte superior del BIBO.
- Pulsa el interruptor del depósito de agua caliente situado en la parte trasera del BIBO, junto al interruptor de encendido, en la posición ON ('1').
- Recuerda conservar el cartucho del sistema de limpieza para la próxima vez que necesites limpiar el depósito de agua caliente.